

Initialisation du rovio

• Appuyer 3 fois sur ON/OFF

La Lumière doit clignoter rouge puis verte (et non être orange)

Affecter une adresse IP à l'ordinateur

• Démarrer/Tous les programmes/connexions/connexion réseau sans fil/propriétés.



Paramétrer le réseau local

• Tous les programmes/panneau de configuration/options internet/connexions/paramètres réseau

S si	Paramétrer le robot Rovio	ТР
	Paramètres du réseau local	
Cocher détecter	Configuration automatique La configuration automatique peut annuler les paramètres manuels. Pour garantir leur utilisation, désactivez la configuration automatique. Détecter automatiquement les paramètres de connexion Utiliser un script de configuration automatique	
automatiquement les	Adresse	
paramètres de connexion	Utiliser un serveur proxy pour votre réseau local (ces paramètres ne s'appliquent pas aux connexions d'accès à distance ou VPN).	
	Adresse : 172.20.1.1 Port : 3128 Avancé V Ne pas utiliser de serveur proxy pour les adresses locales	
<u>Décocher</u> Utiliser		

• Dans les réseaux sans fil, se connecter au réseau wowwee



Tester la communication entre l'ordinateur et le rovio. Pour ceci, faire un ping de l'adresse du rovio.

Démarrer/Exécuter/cmd puis taper ping 192.168.10.18, cette adresse est l'adresse affectée au rovio lors d'une initialisation

📾 C:\WINDOWS\system32\cmd.exe	- 🗆
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.	
C:\Documents and Settings\Administrateur>ping 192.168.10	.18
Envoi d'une requête 'ping' sur 192.168.10.18 avec 32 oct	ets de données :
Réponse de 192.168.10.18 : octets=32 temps=4 ms TTL=255 Réponse de 192.168.10.18 : octets=32 temps=4 ms TTL=255 Réponse de 192.168.10.18 : octets=32 temps=2 ms TTL=255 Réponse de 192.168.10.18 : octets=32 temps=3 ms TTL=255	
Statistiques Fing pour 192.168.10.18: Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte Durée approximative des boucles en millisecondes : Minimum = 2ms, Maximum = 4ms, Moyenne = 3ms	L'ordinateur envoie 4 oct
C:\Documents and Settings\Administrateur>_	Si vous avez bien paramé réseau, le robot doit vous

Prise en main du robot rovio

• Dans votre navigateur Modzilla firefox, entrer l'adresse IP du robot

🥮 Page de démarrage de Mozilla Firefox	+	
(192.168.10.18		⊽ →

Votre robot est maintenant paramétré.