

Communication entre le récepteur Bluetooth et le microcontrôleur PIC16F88



1. présentation

Grace à l'application Hyper Terminal, vous allez envoyer <u>à distance et sans fi</u>l des ordres depuis le clavier de votre PC ou téléphone portable, lesquels seront transmis au module Bluetooth F2M03GLA via la communication Bluetooth de l'ordinateur ou du téléphone.

Il est donc nécessaire de faire dialoguer le microcontrôleur PIC et module Bluetooth



Il faut donc les relier pour qu'ils échangent des signaux électriques et qu'ils se comprennent (langage commun = **protocole**)

Dans notre application on utilisera une liaison série au protocole RS232.

2. La liaison RS232

Cette liaison, c'est quoi ?

La liaison RS-232 est issue de la norme du même nom qui permet l'envoi de données via une chaîne de niveaux logiques envoyés en série (d'où le nom du port du PC). Elle permet de faire dialoguer deux systèmes (et seulement deux) entre eux. Les données sont envoyées par trames de 8 bits, soit autant de niveaux logiques

Cette liaison est de type **asynchrone**, c'est-à-dire qu'elle n'envoie pas de signal d'horloge pour synchroniser les deux intervenants de la liaison : il est donc nécessaire que ces derniers soient configurés de la même manière (vitesse de transmission, nombre de bits par trame, etc.). La vitesse de transmission s'exprime en **bauds** (**bds** = bits par seconde) : les valeurs les plus courantes sont 2400, 4800 et 9600 bauds.

Comment ça fonctionne ?

Au repos, la ligne de transmission est au niveau logique 1. Lorsque l'un des systèmes veut commencer à communiquer, il prévient le système à l'autre bout de la liaison par une mise de la ligne au niveau 0 : c'est le bit de **Start**. Viennent ensuite les bits de données au nombre de 8 : ils sont soit au niveau 1, soit au niveau 0, en fonction des données. Un dernier bit peut être ajouté, il s'agit du bit de parité (ou d'erreur). Enfin, après ce bit de parité viennent un ou deux bits de **Stop**, qui signalent au receveur que la trame est terminée.



SI	La communication entre le microcontrôleur et le module Bluetooth	COURS / TP

Une liaison, par définition, c'est un lien entre deux éléments ou plus. Ce lien peut-être visible (un câble) ou invisible (les ondes radio). Notre liaison RS-232 a donc besoin d'un lien physique pour fonctionner.

Les prises utilisées sur les ordinateurs pour le port RS-232 (port Série) sont de type DB9.

.1**00000**5/ 60009/

Pour une liaison RS-232 simple, seules trois broches de la prise sont utilisées ; dans la majorité des cas, les systèmes en communication ne nécessitent guère plus que ce type de liaison.

3. Le code ascii

L'ordinateur est une grosse machine à calculer : tout ce qu'il sait faire, c'est effectuer des calculs sur des **nombres**. Il est incapable de comprendre le texte.

Il faut donc faire un choix : par quel nombre représenter la lettre 'A' ? Et pour les signes de ponctuation, quels nombres utiliser ?

Il existe différentes conventions (ou codes). L'un des plus connus est le code **ASCII** (American Standard Code for Information Interchange). C'est un standard américain, mais c'est l'un des plus utilisés, en particulier sur la plupart des ordinateurs.

Le code ASCII définit précisément la correspondance entre symboles et nombres jusqu'au nombre 127.

<u>Dec</u>	H	(Oct	Char	r	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html Ch	<u>ir</u>
0	0	000	NUL	(null)	32	20	040	∉# 32;	Space	64	40	100	¢#64;	0	96	60	140	`	8
1	1	001	SOH	(start of heading)	33	21	041	 <i>∉</i> 33;	1.00	65	41	101	 <i>4</i> #65;	A	97	61	141	 ∉#97;	a
2	2	002	STX	(start of text)	34	22	042	 ∉34;	"	66	42	102	 ‱#66;	в	98	62	142	 ≨#98;	ь
3	3	003	ETX	(end of text)	35	23	043	#	#	67	43	103	 ∉67;	С	99	63	143	«#99;	С
4	4	004	EOT	(end of transmission)	36	24	044	 ∉36;	ę.	68	44	104	 4#68;	D	100	64	144	≪#100;	d
5	5	005	ENQ	(enquiry)	37	25	045	 ∉37;	*	69	45	105	∝#69;	Е	101	65	145	e	e
6	6	006	ACK	(acknowledge)	38	26	046	 ∉38;	6	70	46	106	≪ #70;	F	102	66	146	«#102;	f
- 7	7	007	BEL	(bell)	39	27	047	 ∉39;	1	71	47	107	G	G	103	67	147	«#103;	g.
8	8	010	BS	(backspace)	40	28	050	∝#40;	(72	48	110	H	н	104	68	150	h	h
9	9	011	TAB	(horizontal tab)	41	29	051))	73	49	111	∉#73;	I	105	69	151	«#105;	i
10	A	012	LF	(NL line feed, new line)	42	2A	052	«#42;	*	74	4A	112	¢#74;	J	106	6A	152	j	Ĵ
11	В	013	VT	(vertical tab)	43	2B	053	+	+	75	4B	113	¢#75;	K	107	6B	153	≪#107;	k
12	С	014	FF	(NP form feed, new page)	44	2C	054	«#44;	1.	76	4C	114	L	L	108	6C	154	≪#108;	1
13	D	015	CR	(carriage return)	45	2D	055	-	- N	77	4D	115	M	М	109	6D	155	∝#109;	m
14	Ε	016	S0	(shift out)	46	2E	056	.	+ 0.1	78	4E	116	 ∉78;	Ν	110	6E	156	∝#110;	n
15	F	017	SI	(shift in)	47	2F	057	6#47;		79	4F	117	∝#79;	0	111	6F	157	o	0
16	10	020	DLE	(data link escape)	48	30	060	0	0	80	50	120	∝#80;	Р	112	70	160	∝#112;	р
17	11	021	DC1	(device control 1)	49	31	061	6#49;	1	81	51	121	∝#81;	Q	113	71	161	∝#113;	đ
18	12	022	DC2	(device control 2)	50	32	062	∝#50;	2	82	52	122	∉#82;	R	114	72	162	r	r
19	13	023	DC3	(device control 3)	51	33	063	3	3	83	53	123	 ∉83;	s	115	73	163	∝#115;	s
20	14	024	DC4	(device control 4)	52	34	064	4	4	84	54	124	T	Т	116	74	164	∝#116;	t
21	15	025	NAK	(negative acknowledge)	53	35	065	∉#53;	5	85	55	125	∝#85;	U	117	75	165	u	u
22	16	026	SYN	(synchronous idle)	54	36	066	 ‰#54;	6	86	56	126	 4#86;	V	118	76	166	%#118;	v
23	17	027	ETB	(end of trans. block)	55	37	067	7	7	87	57	127	 <i>∝</i> #87;	W	119	77	167	w	w
24	18	030	CAN	(cancel)	56	38	070	≪#56;	8	88	58	130	 ∉88;	х	120	78	170	x	x
25	19	031	EM	(end of medium)	57	39	071	 ∉\$7;	9	89	59	131	 <i>6</i> #89;	Y	121	79	171	y	Y
26	1A	032	SUB	(substitute)	58	ЗA	072	≪#58;	÷	90	5A	132	Z	Z	122	7A	172	z	z
27	1B	033	ESC	(escape)	59	ЗB	073	 ∉59;	÷	91	5B	133	[1	123	7B	173	{	<u> </u>
28	1C	034	FS	(file separator)	60	3C	074	O;	< 1	92	5C	134	& # 92;	7	124	7C	174		1
29	1D	035	GS	(group separator)	61	ЗD	075	l;	=	93	5D	135]	1	125	7D	175	}	3
30	1E	036	RS	(record separator)	62	ЗE	076	>	>	94	5E	136	«#94;	<u>^</u>	126	7E	176	~	ĩ
31	1F	037	US	(unit separator)	63	ЗF	077	?	2	95	5F	137	_	_	127	7F	177		DEI

Source: www.LookupTables.com

Lancez Flowcode.exe	chart			
Choisir un microcontrôleur (Pud	ce) : 16F877A			
Choisir		*		
Dutputs 👻 📭			ns 👻 🥨 🕅	
LEDarray			1	
	Module LCD	LINS LinS	lave	
		BS232 R52	32 Module F	\$232
		-		
Réaliser le programme suivant				
Appel de la Routine Compo				
Tant que				
1	Propriétés : Routine	Composant		
Point de jonction	Nom Affiché :	ppel de la Routine Co	mposant	
A:)-	Composent :		Magra :	
Appel de la Routine Compo	LCDDisplay(0)		SendRS232Char	
touche=R	RS232(0)		SendRS232String BeceiveBS232Char	_
			ReceiveRS232String	
Si touche=2	Paramètres :		1	
55 Oui	nTimeout(ENTIER)		Créer variable	7
Non Aller au point de jonction	1		Touche	Variables
	Valeur Betour (ENTI	FB)		
	toucho			Variables
Appel de la Routine Compo				valiables
LCDDispl	?		ОК	Annuler
Periels				

- Lancer le programme , puis connecter le PC au Kit de développement Flowcode via la carte RS232 et le cordon série.
- Ouvrir Hyper terminal « Démarrer/Tous les programmes/Accessoires/Communications/Hyper Terminal





- Se connecter 🔎
- Dans le logiciel Hyper terminal, appuyer sur les touches du clavier du PC que se passe t-il ?

5. Pilotage des servomoteurs via la liaison RS232



Les touches 4 et 6 permettront au char d'aller à GAUCHE et à DROITE, les touches 8 et 2 permettront de BORDER et CHOQUER.

- Par quoi doit-on remplacer les variables a0, a1, b0 et b1 de notre programme pour qu'il puisse fonctionner ?
- Quel est le code ASCII des touches 2,4, 6 et 8 ?
- Ouvrir le programme « char_a_voile.fcf ».
- Modifier le programme « char_a_voile.fcf », afin que : L'appuie sur 4 et 6 autorisent la rotation à GAUCHE et DROITE de la roue avant L'appuie sur 2 et 8 autorisent le BORDER et CHOQUER.
- Exécuter votre programme III. Faites le valider par votre enseignant.

6. Pilotage via le module Bluetooth

 Brancher sur un port USB du PC l'adaptateur Bluetooth. Attendre que Windows indique que la clé soit correctement installée et prête à l'emploi. Faire ensuite un clique droit sur l'icône Bluetooth à

coté de l'heure \mathfrak{V} , puis « Ajouter un périphérique Bluetooth ». Cocher « Mon périphérique est préparé et prêt à être détecté ». Le logiciel scan alors les différents nœuds disponibles. Si le module Bluetooth est correctement branché et correctement initialisé, il apparaît dans la liste. Les modules s'appellent « **Free2move WU** » suivi de leur adresse. Vous pouvez lire l'adresse de votre module sur l'étiquette collée au dos de l'Eblock.

Assistant Ajout de périphérique Bluetooth	
Sélectionnez le périphérique Bluetooth à ajouter.	*
Free2move WU	
 Si vous ne voyez pas le périphérique que vous souhaitez ajouter, vérifiez qu'il est sous tension. Suivez les instructions d'installation du périphérique, puis cliquez sur Relancer la recherche. 	la rec <u>h</u> erche
< <u>Précédent</u> Suivant >	Annuler

Assistant Ajout de périphérique Bluetooth									
Windows échange les clés d'accès.									
Lorsqu'elle vous sera der	nandée, entrez la clé d'ac	cès sur votre périphé	irique Bluetooth.						
Pour plus d'informations sur la clé d'accès, consultez la documentation de votre périphérique.									
 ✓ Connexion ✓ Entrez la clé d'accès 	sur votre périphérique Blu	etooth maintenant.							
Clé d'accès :	0000								
Installation d'un périphérique Bluetooth									
		(<u>P</u> récédent) <u>S</u> ui	vant > Annuler						

SI



Cliquer sur l'icône de votre module, puis faire suivant.

Vous devez ensuite « Utiliser la clé de sécurité se trouvant dans la documentation » et remplir par « 0000 ». Cliquer sur suivant. La connexion s'établie et le logiciel vous indique le port série virtuel du module USB. C'est le numéro du port sortant qui nous intéresse (COM9 dans cet exemple).

Assistant Ajout de périphe	érique Bluetooth	×					
®	Fin de l'Assistant Ajout de périphérique Bluetooth						
	Le périphérique Bluetooth est maintenant connecté à votre ordinateur. Votre ordinateur et le périphérique peuvent communiquer lorsqu'ils sont proches l'un de l'autre.						
	Les ports série suivants sont assignés à votre périphérique. Port série sortant : COM9						
	Port série entrant : COM10 En savoir plus sur les <u>ports série Bluetooth</u> .						
	Pour fermer cet Assistant, cliquez sur Terminer.						
	< Précédent Terminer Annule	-					

• Lancer maintenant HyperTerminal (voir partie 4) et utiliser le port (COM9 dans cet exemple) pour envoyer des données.